

NEC PHILIPS BaseLine analóg asztali telefon

Használati útmutató



Szimbólumok jelentése

☎/P Utoljára hívott szám újrahívása, szünetjel beiktatása telefonszám mentésekor

R Hívás tartásba tétele/átadása másik telefonszámra

⇒ Telefonszám tárolása a memóriabillentyűre vagy számgombokra.

M1 M2 M3 Három memóriabillentyű telefonszámok tárolására (15 számjegy).

📖 Telefonkönyv a számgombokon tárolt számok tárcsázásához.

☎ Átmeneti memóriabillentyű, hívott telefonszám átmeneti tárolására és hívására.

🔔 Csengetési hangerő (három fokozat: néma, halk, hangos).

🎵 Csengetési dallam (három különböző ütem).

✉ Hangposta-üzenet jelzés (új üzenet érkezésekor világít)

🔔 Bejövő hívás jelzése (bejövő híváskor világít)

Telefonszámok tárolása

A telefonon összesen 14 telefonszám tárolható: 3 telefonszám a M1 M2 M3 memóriabillentyűkön, 10 telefonszám a számgombokon (0...9), egy telefonszám az ☎ átmeneti memóriabillentyűn.

Telefonszámok mentése a M1 M2 M3 memóriabillentyűkre:

Emelje föl a telefonkagylót.

Nyomja meg a ⇒ gombot.

Tárcsázza a menteni kívánt telefonszámot (szünet beiktatásához nyomja meg a ☎/P gombot, a telefonszám szünetjelekkel együtt 15 számjegy hosszú lehet).

Nyomja meg kiválasztott memóriabillentyűt.

Telefonszámok mentése a számgombokra:

Emelje föl a telefonkagylót.

Nyomja meg a ⇒ gombot.

Tárcsázza a menteni kívánt telefonszámot.

Nyomja meg a 📖 gombot.

Nyomja meg a kiválasztott számgombot (0...9)

Telefonszám mentése tárcsázás után/beszélgetés közben:

Ha már tárcsázott egy telefonszámot, azt elmentheti a következő módon:

Nyomja meg kétszer a ⇒ gombot tárcsázás után/beszélgetés közben.

Nyomja meg a kiválasztott memóriabillentyűt, vagy nyomja meg a 📖 gombot, majd a kiválasztott számgombot (0...9).

Hívott szám mentése az átmeneti memóriabillentyűre:

Nyomja meg az ☎ átmeneti memóriabillentyűt tárcsázás után/beszélgetés közben, ezzel a hívott telefonszámot elmentette az átmeneti memóriabillentyűre.

Mentéskor a korábban tárolt telefonszám fölülíródik.

Híváskezdeményezés

A telefonkagyló fölemelése után több lehetőség is van telefonszám hívására:

- Tárcsázás a számpadról (0...9) hagyományos módon
- Nyomja meg a kiválasztott M1 M2 M3 memóriabillentyűt, amire előzetesen már telefonszám lett mentve.
- Nyomja meg a 📖 gombot, majd a kiválasztott számgombot, amire előzetesen már telefonszám lett mentve.
- Átmenetileg tárolt szám hívása: nyomja meg az ☎ átmeneti memóriabillentyűt, amire előzetesen már telefonszám lett mentve.
- Utoljára hívott szám újrahívása: nyomja meg a ☎/P gombot.

Híváskezelés

Hívás tartásba tétele:

Beszélgetés közben nyomja meg az R gombot. Ezzel a beszélgetőpartner tartásba kerül. Visszatérhet a beszélgetőpartnerhez az R gomb megnyomásával,

Hívás tartásba tétele, másik hívás kezdeményezése:

Beszélgetés közben nyomja meg az R gombot. Ezzel a beszélgetőpartner tartásba kerül. Tárcsázza a másik fél telefonszámát, tárcsázás után / beszélgetés közben visszatérhet az eredeti beszélgetőpartnerhez az R gomb megnyomásával.

Hívás átadása:

Beszélgetés közben nyomja meg az R gombot. Ezzel a beszélgetőpartner tartásba kerül. Tárcsázza a másik fél telefonszámát, ahova a hívást szeretné átadni. Tárcsázás után megvárhatja, amíg válaszol a másik fél (bejelentheti az átadást), de előtte is leteheti a telefonkagylót. A telefonkagyló letételével a hívás átadásra kerül.

Hívásnémítás:

Nyomja meg a telefonkagylón található 📞 gombot, ezzel kikapcsolta a telefonkagyló mikrofonját, visszakapcsoláshoz nyomja meg újból a 📞 gombot.