

NEC PHILIPS BaseLine PRO

kijelzős analóg asztali telefon

Használati útmutató



Szimbólumok jelentése

- Eltelt idő mérése hívás közben.
- Utoljára hívott szám újrAhívása, illetve szünetjel beiktatása telefonszám mentésekor.
- Hívás tartásba tétele/átadása másik telefonszámra.
- Kihangosító gomb. Kihangosító hangerő.
- Mikrofonnémitó gomb.
- Telefonkagyló hangszóró hangerő (csak hallássérültek részére ajánlott az erősített üzemmód)
- 1.....6 Tíz memóriabillentyű telefonszámok tárolására (egy billentyűn kettő telefonszám tárolható, a 5.....10 telefonszám max. 21 számjegy hosszúságú lehet).
- Telefonszám tárolása a memóriabillentyűkre.
- Második telefonszám választása a memóriabillentyűn.
- Memóriabillentyűn tárolt szám megtekintése a kijelzőn.
- Utolsó négy nem fogadott hívás megtekintése.
- Nem fogadott hívások lista görgetése a kijelzőn.
- Csengetési hangerő (három fokozat: néma, halk, hangos).
- Csengetési dallam (három különböző ütem).
- Hangposta-üzenet jelzés (új üzenet érkezésekor világít).
- Bejövő hívás jelzése (bejövő híváskor világít).

Kijelzőn megjelenő ikonok:

- Nem fogadott hívások listája.
- Tárolás ikon.
- Tárolt információ megjelenítése.

A kijelzőn max. 16 karakter jeleníthető meg, több mint 16 karakter esetén az utolsó 16 karakter jelenik meg.

Telefonszámok tárolása

A telefonon összesen 20 telefonszám tárolható a 10 memóriabillentyűkön.

Egy memóriabillentyűn kettő szám tárolható a következő módon:

Emelje föl a telefonkagylót, vagy nyomja meg a kihangosító gombot.

Első telefonszám tárolása:

Nyomja meg a gombot.

Tárcsázza a menteni kívánt telefonszámot (szünet beiktatásához nyomja meg a gombot, a telefonszám szünetjelekkel együtt 21 számjegy hosszú lehet).

Nyomja meg kiválasztott memóriabillentyűt.

Második telefonszám tárolása:

Nyomja meg a gombot.

Nyomja meg a második szám választó gombot.

Tárcsázza a menteni kívánt telefonszámot (szünet beiktatásához nyomja meg a gombot, a telefonszám szünetjelekkel együtt 21 számjegy hosszú lehet).

Nyomja meg kiválasztott memóriabillentyűt.

Telefonszám mentése a memóriabillentyűre a nem fogadott hívások listájából:

Nyomja meg a nem fogadott hívások lista gombot.

A listában a gombokkal lehet kiválasztani a menteni kívánt telefonszámot.

Kiválasztás után nyomja meg a gombot.

Tároláshoz nyomja meg a kiválasztott memóriabillentyűt (1...10).

Mentéskor a korábban tárolt telefonszám fölülíródik.

Tárolt telefonszámok megtekintése

Memóriabillentyűn tárolt első telefonszám megtekintése: nyomja meg a gombot, majd a választott memóriabillentyűt.

Második telefonszám megtekintése: nyomja meg a gombot, majd a gombot, majd a majd választott memóriabillentyűt.


Hívásfogadás

Hívás fogadható hagyományos módon a telefonkagyló fölemelésével, vagy


kihangosított üzemmódban a kihangosító gomb megnyomásával.



Beszélgetés közben a kihangosító gombbal bármikor lehet váltani a telefonkagyló és kihangosított üzemmód között.

Beszélgetés közben a mikrofon némítható. Nyomja meg a gombot, ezzel kikapcsolja a telefonkagyló és kihangosító mikrofonját, visszkapcsoláshoz nyomja meg újból a gombot.




A hívás befejezhető a telefonkagyló letételével, vagy kihangosított üzemmódban a  kihangosító gomb megnyomásával.

Híváskezdeményezés

Emelje föl a telefonkagylót, vagy kihangosított híváshoz nyomja meg a  kihangosító gombot, ezután több lehetősége is van hívás kezdeményezésére:

- Tárcsázás a számpadról (0...9) hagyományos módon.
- Híváskezdeményezés memóriából (első szám): Nyomja meg a kiválasztott memóriabillentyűt (1...10), amire előzetesen már telefonszám lett mentve.
- Híváskezdeményezés memóriából (második szám): Nyomja meg a  gombot majd, nyomja meg a kiválasztott memóriabillentyűt (1...10), amire előzetesen már telefonszám lett mentve.
- Utoljára hívott szám újrahívása: nyomja meg a  gombot.

Híváskezdeményezés a nem fogadott hívások listájából:

Nyomja meg a  nem fogadott hívások lista gombot. A listában a  gombokkal lehet kiválasztani a hívni kívánt telefonszámot. Kiválasztás után a telefonkagyló fölemelésével, vagy a  kihangosító gomb megnyomásával kezdeményezhető a hívás.
Megjegyzés: a hívott szám törlődni fog a nem fogadott hívások listájából.

Híváskezelés



Hívás tartásba tétele:

Beszélgetés közben nyomja meg az **R** gombot. Ezzel a beszélgetőpartner tartásba kerül. Visszatérhet a beszélgetőpartnerhez az **R** gomb megnyomásával.



Hívás tartásba tétele, másik hívás kezdeményezése:


Beszélgetés közben nyomja meg az **R** gombot. Ezzel a beszélgetőpartner tartásba kerül. Tárcsázza a másik fél telefonszámát, tárcsázás után / beszélgetés közben visszatérhet az eredeti beszélgetőpartnerhez az **R** gomb megnyomásával.


Hívás átadása:

Beszélgetés közben nyomja meg az **R** gombot. Ezzel a beszélgetőpartner tartásba kerül. Tárcsázza a másik fél telefonszámát, ahova a hívást szeretné átadni. Tárcsázás után megvárhatja, amíg válaszol a másik fél (bejelentheti az átadást), de előtte is átadhatja a hívást a telefonkagyló letételével (illetve kihangosított módban a  kihangosító gomb megnyomásával). A telefonkagyló letételével /  kihangosító gomb megnyomásával a hívás átadásra kerül.

Nem fogadott hívások listájának megjelenítése



Új nem fogadott hívás esetén a kijelzőn a  lista ikon villog. Nem fogadott hívások megtekintéséhez nyomja meg a  nem fogadott hívások lista gombot.

A listában a  gombokkal lehet megtekinteni a nem fogadott hívásokat.


Kilépéshez nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés: az utolsó négy nem fogadott hívás tárolódik, a legújabb nem fogadott hívás a legrégebbi nem fogadott hívást írja felül.

Hívásidőtartam megjelenítése

Híváskezdeményezés után nyomja meg a  gombot az eltel idő méréséhez. Ha nem nyomta meg  gombot, az időmérés automatikusan elindul a híváskezdeményezés után 6 másodperccel.

A hívás befejezése után a kijelzőn néhány másodpercig megjelenik a beszélgetés időtartama.

Az utolsó hívás időtartama bármikor megjeleníthető a  gomb megnyomásával.

Idő beállítása

A telefonon található műanyag borítóval fedett papírlap alatt található az idő beállításához használt gombok.

Beállításhoz nyomja meg a **Set Clock** gombot.

Nyomja meg (és tartsa nyomva vagy léptesse) a **Hours** feliratú gombot az óra beállításához. (24 órás formátum) Nyomja meg (és tartsa nyomva vagy léptesse) a **Minutes** gombot a perc beállításához.

A beállítás érvényesítéséhez nyomja meg a **Set Clock** gombot.

Megjegyzés: ugyanitt található három gomb (Message, Recall, TBR), amelyet a központi rendszerhez történő illesztéskor állítanak be.

Kérjük, ezeket a beállításokat ne módosítsa (kivéve, ha a telefonrendszer üzembentartója másként nem rendelkezik).