

A fejlett IP kommunikációs megoldás

**NEC PHILIPS**

NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS

**SOPHO IPC 100**

**Hangposta (VMS)  
és  
automata kezelő  
(VRS, hangbemondó rendszer)  
kezelési leírás**

**ASSONOX**  
telecommunications

Importálja és forgalmazza: Assono Magyarország Távközlési Kft.  
[www.assono.hu](http://www.assono.hu)

## A Funkció Gombok Programozása

1. Nyomja meg az **SPK** gombot.
2. Társcsázza a **851**-et
3. Nyomja meg azt a gombot, amit programozni kíván
4. Billentyűzze be a 2-funkció számot, ezután következzen minden szükséges információ. (Lásd a táblázatot.)
5. Nyomja meg a **HOLD** billentyűt.

## A programozható funkció billentyűk funkcióinak ellenőrzése

1. Nyomja meg a **CHECK** gombot
2. Nyomja meg a programozott funkció billentyűt.

*A programozott funkció megjelenik a kijelzőn.*

### Hangposta Funkció Számok

**67 +Hangposta** – Hangposta billentyű – a hangpostafiók közvetlen eléréséhez

**68 + 0** – Hangposta Szolgáltatás – előre ugrás az üzenetben és újrajátszás

**68 + 1** - Hangposta Szolgáltatás - visszaugrás az üzenetben és újrajátszás

**69 + 0** – Beszélgetés Felvétel – a manuális beszélgetés-felvétel Indítása/Megállítása

**69 + 1** - Beszélgetés Felvétel – Beszélgetés törlése és újrafelvétele

**69 + 2** - Beszélgetés Felvétel – Rögzített beszélgetés törlése

**70 +Hangposta** – Automata Kezelő – a hívás hangpostához történő átirányítása.

**71 +Hangposta** – Üdvözlő Szöveg – a három üdvözlő szövegből egy kiválasztása.

## Jelszó beállítás

### **Rendszer- és kijelzős telefonok**

1. Nyomja meg a hangposta billentyűt (SC 851:67)
2. Tárcsázza **65#** szerviz kódot
3. Tárcsázza az új négy számjegyű jelszót
4. Tárcsázza a **#-et**
5. Az új jelszót bemondja a készülék
6. Tárcsázza a **0#-et** a megerősítés érdekében (vagy **1#-et** hogy töröljön)
7. Tegye le a kézibeszélőt

### **Egyvonalas telefonkészülék**

1. Emelje fel a kézibeszélőt
2. Tárcsázza a **884-et** (default)
3. Adja meg a fiók számát (és jelszavát)
4. Tárcsázza a **65#** kódot
5. Tárcsázza az új négy számjegyű jelszót
6. Tárcsázza a **#-et**
7. Az új jelszót bemondja a készülék
8. Tárcsázza a **0#-et** a megerősítés érdekében (vagy **1#-et** hogy töröljön)
9. Tegye le a kagylót

## A jelszó törlése

### **Rendszer- és kijelzős telefonok**

1. Nyomja meg a hangposta billentyűt (SC 851:67)
2. Tárcsázza **65#** szerviz kódot
3. Tárcsázza a **9999-et**
4. Tárcsázza a **#-et**
5. Tárcsázza a **0#-et** a megerősítés érdekében (vagy **1#-et**, hogy töröljön)

### **Egyvonalas telefonkészülék**

1. Emelje fel a kézibeszélőt
2. Tárcsázza a **884-et** (default)
3. Adja meg a fiók számát (és jelszavát)
4. Tárcsázza a **9999-et**
4. Tárcsázza a **#-et**
5. Tárcsázza a **0#-et** a megerősítés érdekében (vagy **1#-et**, hogy töröljön)
8. Tegye le a kézibeszélőt

Funkció		Szerviz kód	Kiegészítő Funkció	Kiegészítő Kód		
Help		<b>0#</b>				
Üzenet Lejátszás		<b>1#</b>	Üzenet Újrajátszás	<b>1#</b>		
			Szünet/Újraindítás/Visszajátszás	<b>4#</b>		
			Üzenet törlés és következő üzenet lejátszása (az üzenet visszajátszás közben)	<b>7#</b>		
			Üzenet mentése és következő üzenet lejátszása	<b>9#</b>		
			Üzenet másolása	<b>2#</b>		
			Visszajátszás előreugrás (8 másodperces lépésekben)	<b>3#</b>		
			Visszajátszás hátraugrás (8 másodperces lépésekben)	<b>6#</b>		
			Üzenet továbbítása mindenkinek (Broadcast)	<b>28#</b>		
			Kilépés	<b>*#</b>		
Összes üzenet törlése		<b>7#</b>	Törlés megerősítése	<b>0#</b>		
Üzenet rögzítésének vége		<b>9#</b>				
Üzenet továbbítása több kijelölt csoportnak		<b>2#</b>				
Üdvözlő szöveg 1	Lejátszás	<b>31#</b>				
	Felvétel	<b>32#</b>				
	Törlés	<b>37#</b>				
Üdvözlő szöveg 2	Lejátszás	<b>35#</b>				
	Felvétel	<b>33#</b>				
	Törlés	<b>38#</b>				
Üdvözlő szöveg 3	Lejátszás	<b>36#</b>				
	Felvétel	<b>34#</b>				
	Törlés	<b>39#</b>				
Üzenet érkezett jelzése		<b>61#</b>			Jelzés a mellékállomásnak	<b>1#</b>
					Jelzés külső telefonszámra	<b>2#</b>
			Jelzés törlése	<b>0#</b>		
			Kilépés	<b>*#</b>		
Automatakezelő beállítása		<b>62#</b>				
Üzenet lejátszása "Elsőt először		<b>63#</b>				
Üzenet lejátszása "Utolsót először		<b>64#</b>				
Jelszó beállítás		<b>65#</b>				
Az üzenet bejegyzés vezérlésének beállítása		<b>66#</b>				
Kilépés		<b>*#</b>				

## Üzenetek meghallgatása

### **Rendszer- és kijelzős telefonok**

1. Nyomja meg a Hangposta billentyűt (SC 851:67)
2. Az üzenet automatikusan visszahallgatható

### **Egyvonalas telefon**

1. Emelje fel a kézibeszélőt
2. Tárcsázza a **884** et(default)
3. Adja meg a fiók számát (és jelszavát)
4. Tárcsázza a **1#** kódot
5. Hallgassa meg az üzenetet

### **Olyan üzenet felvétele, amit a hangposta fiókba továbbítunk**

1. Nyomja meg a **SPK** billentyűt vagy emelje fel a kézibeszélőt
2. Tárcsázza a **884** et (default)
3. Tárcsázza a \*-ot.
4. Tárcsázza annak a fióknak a számát, ahova az üzenetet küldeni kívánja.
5. Tárcsázza a **#**-et
6. Rögzítse az üzenetét
7. Tegye le a kézibeszélőt

### **A hangposta elérése kívülről**

1. Tárcsázzon be, hogy hallja a személyes üdvözlő szövegét
2. Miután az üdvözlő szövegnek vége, két rövid sípszó hallható
3. Adja meg a jelszavát
4. Tárcsázza a **#**-et
5. Most elérheti a hangposta fiókja szerviz kódjait (Pl. tárcsázzon **1#** -et, hogy meghallgathassa üzeneteit)

## Broadcast lista

### **Rendszer és kijelzős telefonok**

1. Nyomja meg a Hangposta billentyűt (SC 851:67)
2. Tárcsázza a **2#** szerviz kódot
3. Tárcsázza a rövidített broadcast lista számát (0-9)
4. Tárcsázza a **#**-ot
5. Rögzítse az üzenetet
6. Fejezze be a hívást

### **Egyvonalas telefon**

1. Emelje fel a kézibeszélőt
2. Tárcsázza a **884** et (default)
3. Adja meg a fiók számát (és jelszavát)
4. Tárcsázza a **2#**-et
5. Tárcsázza a rövidített broadcast lista számát (0-9)
6. Tárcsázza a **#**-et
7. Rögzítse az üzenetet
8. Fejezze be a hívást

### **Üzenet továbbítása a Broadcast listára**

1. Miután az üzenet visszajátszásának vége,
2. Tárcsázza a **28#**-et
3. Tárcsázza a rövidített broadcast lista számát (0-9).
4. Tárcsázza a **#**-et
5. Tárcsázza a **0#** -et, ha elfogadja
6. Fejezze be a hívást

## Üzenet érkezett jelzés beállítása

### **Rendszer és kijelzős telefonok**

1. Nyomja meg a Hangposta billentyűt (SC 851:67)
2. Tárcsázza a **61#** kódot
3. Tárcsázza a **1#**-et a mellékhíváshoz, **2#**-et a külső híváshoz, vagy **0#**-et a törléshez
4. Ha vagy a 1#-ot vagy 2# -ot tárcsáztuk, adjuk meg a kívánt telefonszámot és zárjuk le **#** -el
5. A tárcsázott szám visszaolvasható
6. Tárcsázza a **0#**-et a megerősítéshez (vagy a **1#**-et a törléshez)
7. Fejezze be a hívást

### **Egyvonalas telefon**

1. Emelje fel a kézibeszélőt
2. Tárcsázza a **884** et (default)
3. Adja meg a fiók számát (és jelszavát)
4. Tárcsázza a **61#** kódot.
5. Tárcsázza a **1#** -et a mellékhíváshoz, **2#**-et a külső híváshoz, vagy **0#**-et a törléshez
6. Ha az 1#-et vagy 2# -et tárcsáztuk, adjuk meg a kívánt telefonszámot és zárjuk le **#** -el
7. A tárcsázott szám visszaolvasható
8. Tárcsázza a **0#**-et a megerősítéshez (vagy a **1#**-et a törléshez)
9. Fejezze be a hívást

## Üzenet érkezett jelzés törlése

### **Rendszer és kijelzős telefonok**

1. Nyomja meg a Hangposta billentyűt (SC 851:67).
2. Tárcsázza a **61#** kódot
3. Tárcsázza a **0#** -et a törléshez
4. Tárcsázza a **0#**-et a megerősítéshez (vagy a **1#**-et a törléshez)
5. Fejezze be a hívást

### **Egyvonalas telefon**

1. Emelje fel a kézibeszélőt
2. Tárcsázza a **884** et (default)
3. Adja meg a fiók számát (és jelszavát)
4. Tárcsázza a **61#** kódot.
5. Tárcsázza a **0#** -et a törléshez
6. Tárcsázza a **0#**-et a megerősítéshez (vagy a **1#**-et a törléshez)
7. Fejezze be a hívást

## Hívások átirányítása a hangpostára

**Rendszertelefon**

1. Nyomja meg az Automata kezelő billentyűt (SC 851:70) és mindaddig ismétlje, amíg a kívánt hívásátirányítás beállításához nem ér:

*All, No Answer, Busy, Busy/No Answer, Cancel*  
-Vagy-

2. Nyomja meg a **SPK** gombot, vagy emelje fel a kézibeszélőt
3. Tárcsázza a **790**-et és válassza ki a kívánt hívásátirányítás beállítást
  - 1 a "Minden hívás"-hoz
  - 2 a „Nem válaszol” -hoz
  - 3 a foglalthoz
  - 4 a foglalt/nem válaszol -hoz
  - 0 az átirányítás törléséhez
5. Tegye le a kézibeszélőt

**Egyvonalas telefon**

1. Emelje fel a kézibeszélőt.
2. Tárcsázza a **790**-et és válassza ki a kívánt hívásátirányítás beállítást.
  - 1 a "Minden hívás"-hoz
  - 2 a nem válaszol -hoz
  - 3 a foglalthoz
  - 4 a foglalt/nem válaszol -hoz
  - 0 az átirányítás törléséhez
3. Tegye le a kézibeszélőt

A hívásátirányítást be tudja állítani még a hangpostájából is a **62#** ( Automata kezelő) kódot választva.

## Üdvözlő szöveg felvétele

**Rendszertelefon**

1. Nyomja meg a Hangposta billentyűt (SC 851:67)
2. Tárcsázza a szerviz kódot (lásd táblázat)
3. Rögzítse az üzenetét a sípszó után.
4. Tárcsázza a **9#** -et a felvétel befejezéséhez
5. Fejezze be a hívást

**Egyvonalas telefon**

1. Emelje fel a kézibeszélőt.
2. Tárcsázza a **884** et(default).
3. Adja meg a fiók számát (és jelszavát).
4. Tárcsázza a szerviz kódot (lásd táblázat)
5. Rögzítse az üzenetét a sípszó után.
6. Tárcsázza a **9#** -ot a felvétel befejezéséhez.
7. Fejezze be a hívást.

**32#** 1. Üzenet felvétele

**33#** 2. Üzenet felvétele

**34#** 3. Üzenet felvétele

## Az üdvözlő szöveg meghallgatása

**Rendszer telefon**

1. Nyomja meg a Hangposta billentyűt (SC 851:67).
2. Tárcsázza a szerviz kódot (lásd táblázat)
3. Hallgassa meg a szöveget és tegye le a kagylót.

**Egy vonalas telefon**

1. Emelje fel a kézibeszélőt.
2. Tárcsázza a **884** et(default).
3. Adja meg a fiók számát (és jelszavát).
4. Tárcsázza a szerviz kódot (lásd táblázat)
5. Hallgassa meg a szöveget és tegye le a kagylót..

**31#** 1. üdvözlő szöveg lejátszása

**35#** 2. üdvözlő szöveg lejátszása

**36#** 3. üdvözlő szöveg lejátszása

**Üdvözlő üzenet törlése****Rendszertelefon**

1. Nyomja meg a Hangposta billentyűt.  
(SC 851:67)
2. Tárcsázza a szerviz kódot  
(lásd táblázat)
3. Tárcsázza a **0#**-ot a törléséhez

**Egyvonalas telefon**

1. Emelje fel a kézibeszélőt
2. Tárcsázza a **884** et(default)
3. Adja meg a fiók számát (és jelszavát)
4. Tárcsázza a szerviz kódot  
(lásd táblázat)
5. Tárcsázza a **0#**-ot a törléséhez

**37#** 1. üzenet törlése  
**38#** 2. üzenet törlése  
**39#** 3. üzenet törlése

**Lejátszandó üdvözlőszöveg kiválasztása****Rendszertelefon**

1. Nyomja meg a Change Attendant Message billentyűt többször egymás után az alábbiak kiválasztásához  
(SC 851:71):
1. üzenet = lámpa kialszik
2. üzenet = lámpa világít
3. üzenet = lámpa villog

*Az olyan egyvonalas vagy rendszertelefonnal, aminek nincs 'Change Attendant Message' billentyűje, nem lehet az üdvözlő üzenetet kiválasztani.*

**Beszélgetés felvétel****VMS****Automatikus Felvétel**

Az automatikus felvétel automatikusan elindul, amikor a megvászolják a hívást.

**MANUALIS FELVÉTEL****Manuális felvétel indítása**

Nyomja meg a a Manuális Beszélgetés Felvétel gombot tetszőlegesen a beszélgetés közben.

**A manuálisan felvett üzenet tárolása**

A hívás végén haldéktalanul üsse be annak a hangpostafióknak a számát, ahova tárolni kívánja a az üzenetet -VAGY-

Ha a Visszahívás Mód be van állítva, akkor várja meg, hogy a Hnagposta rendszer visszacsörögjön a hívás végeztével, és adja meg annak a hangpostafióknak a számát, ahova tárolni kívánja a az üzenetet majd nyomjon **#**-ot.

*Ha nem válaszola a visszahívásra, vagy nem adja meg a hangpostafiók számát, akkor a felvett beszélgetés törlődik.*

**A Manuális Beszélgetés Felvétel billentyű programozása**

1. Nyomja meg a **SPK** gombot
2. Tárcsázza a **851**-et
3. Nyomja meg azt billentyűt, amit programozni akar.
4. Tárcsázza a **69** szerviz kódot
5. Tárcsázzon **0** -t
6. Nyomja meg a **HOLD** gombot

**A felvett beszélgetés meghallgatása****Rendszertelefon**

1. Nyomja meg a Hangposta billentyűt  
(SC 851:67).
  2. Az üzenet automatikusan lejátszódik
- Egyvonalas telefon**
1. Emelje fel a kézibeszélőt
  2. Tárcsázza a **884** et(default)
  3. Adja meg a fiók számát (és jelszavát)
  4. Tárcsázza a **1#** kódot
  5. Hallgassa meg az üzenetet

## Az Általános Üzenet meghallgatása

### **Rendszer és kijelzős telefon**

*Ha új általános üzenete van, akkor az üzenetlámpa villog. Egy hangüzenet rendszeresen emlékezteti Önt.*

1. Ha a te nem foglalt, akkor tárcsázza a **4**-et.

-VAGY-

2. Nyomja meg a **SPK** billentyűt, vagy emelje fel a kagylót.

3. Tárcsázza a **711**-et.

*Normál esetben az üzenet lámpa kiialszik. Ha mégis villog, akkor megválaszolatlan Üzenet Vár kérése van, vagy új üzenete van.*

### **Egyvonalas telefon**

1. Nyomja meg a **SPK** billentyűt, vagy emelje fel a kagylót.

2. Tárcsázza a **712**-t.

3. Tárcsázza az **5**-öt (Hallgatás).

4. Hallgassa meg az üzenetet

5. Tárcsázza az **5**-öt az ismétléshez

6. Tegye le a kagylót.

## Az Általános Üzenet felvétele

1. Nyomja meg a **SPK** billentyűt, vagy emelje fel a kagylót.

2. Tárcsázza a **712**-t.

3. Dial **7** (Record).

4. Vegye fel az üzenetet, majd ha befejezte, nyomja meg a **#** -et.

5. Tegye le a kagylót.

### Az Általános Üzenet törlése

1. Nyomja meg a **SPK** billentyűt, vagy emelje fel a kagylót.

2. Tárcsázza a **712**-t.

3. Tárcsázzon **3**-at (Törlés).

4. Nyomja meg a **Hold** ha vissza akarja vonni törlést

*(csak rendszer telefontól).*

5. Tegye le a kagylót.

## A Személyes Üdvözlés engedélyezése

1. Nyomja meg a **SPK** billentyűt, vagy emelje fel a kézibeszélőt és tárcsázzon **713**-at  
-VAGY-  
Nyomja meg az Átírányítás gombot (SC 851:17).
2. Tárcsázza a **7**-et
3. Vegye fel a személyes üdvözlő szöveget, vagy ha már van személyes üdvözlő szövege, vagy Park&Page beállítása, akkor tárcsázza a:  
**7**-et az újra felvételhez  
**5**-öt a meghallgatáshoz (**#** az ismételt meghallgatáshoz)  
**3**-at a törléshez (nyomjon **HOLD**-ot a törlés visszavonásához)
4. Tárcsázzon **#**-et + Személyes Üdvözlés feltételeket:  
**2** = Foglalt/Nem válaszol  
**4** = Azonnal minden hívás  
**6** = Nem válaszol
5. Tárcsázza a rendeltetési helyet, ahonnan a hívást fogadja  
*A rendeltetési hely lehet:*
  - *Munkatárs melléke.*
  - *Előtét szám rövidített tárcsázással (813 + bin szám).*
  - *Üdvözlés átírányítás nélkül, a hívó foglaltsági hangot hall az (Ön mellékszámát kell megadni).*
  - *Nem irányíthat át Department Group számra.*
6. Tárcsázza a Személyes Üdvözlés típusát:  
**2** = Minden hívás  
**3** = Csak külső hívás  
**4** = Csak belső hívás
7. Tegye le a kézibeszélőt

*A DND Vagy a Hívásátírányítás programozható funkcióbillentyű villog, amikor a Hívásátírányítás aktív.*

## A Személyes Üdvözlés törlése

1. Nyomja meg a **SPK** billentyűt, vagy emelje fel a kézibeszélőt
2. Tárcsázza a **713 + 73**
3. Tegye le a kézibeszélőt

**VRS Üzenet felvétele**

1. Nyomja meg a **SPK** billentyűt, vagy emelje fel a kagylót
2. Tárcsázzon **716**-ot
3. Tárcsázzon **7**-et (Felvétel)
4. Tárcsázza az üzenet számát (**01-48**).  
*Győződjön meg, hogy az üzenetszámot nem használják más VRS funkcióra*
5. Vegye fel az üzenetet a sípszó után  
*Általában az üzenet nem haladhatja meg a 2 percet. Ha azt hallja, hogy "Recording finished", túllépte a megengedett időtartamot*
6. Nyomja meg a **#** -ot a felvétel befejezéséhez
7. Tegye le a kézibeszélőt

**A felvett üzenet meghallgatása**

1. Nyomja meg a **SPK** billentyűt, vagy emelje fel a kézibeszélőt
2. Tárcsázzon **716**-ot
3. Tárcsázzon **5**-öt (Meghallgatás)
4. Tárcsázza az üzenet számát (**01-48**)  
*Az előzőleg felvett üzenetet fogja hallani. Ha sípszót hall az üzenet helyett, akkor nincs előzőleg felvett.*
5. Nyomja meg a **#**-ot az üzenet ismételt meghallgatásához
6. Ismétlje 3 lépéstől hogy a többi üzenetet is meghallgathassa.
7. Tegye le a kézibeszélőt

**A felvett üzenet törlése**

1. Nyomja meg a **SPK** billentyűt, vagy emelje fel a kézibeszélőt
2. Tárcsázzon **716**-ot
3. Tárcsázza a **3**-at (Törlés)
4. Tárcsázza az üzenet számát (**01-48**)
5. nyomjon **HOLD**-ot a törlés visszavonásához (csak rendszertelefon) (Térjen vissza a 3. lépéshez).
6. Tegye le a kagylót a törléshez

**VRS üzent felvétele, meghallgatása, vagy törlése DISA-n keresztül**

1. Hívjon be a rendszerbe
2. Miután a rendszer válaszolt, tárcsázza a DISA jelszavát (default=000000).
3. Tárcsázza a **716**-ot és a VRS jelszót
4. Tárcsázza kívánt funkciót  
**7** = Felvétel  
**5** = Meghallgatás  
**3** = Törlés
5. Tárcsázza az üzenet számát (**01-48**)
6. Vegye fel az üzenetet, majd nyomjon **#** -et a felvétel befejezéséhez
  - *Ha 7-et tárcsázt, akkor, #-al meg tudja hallgatni az üzenetet amit felvett*
  - *Ha 5-öt tárcsázt, tárcsázhat 5-öt és az üzenet számát, ismét meghallgathassa, vagy ha másik üzenetet szertne felvenni, meghallgatni vagy törölni, akkor menjen a 4. lépésre*
  - *Ha 3-at tárcsázt, akkor a 7. lépésre kell ugrania*
7. Tegye le a kézibeszélőt

**VRS Üzenet Számok**

Alaphelyzetben nincsenek kijelölt VRS üzenet számok. A következő üzenet számok vannak társítva a megszokott VRS üzenetekhez.

Üzenet Neve	Üzenet Szám (01-48)
Automatakezelő	
Tájékoztató Üzenet	
Általános Üzenet	
Bevezető Üzenet	

## Park & Page

VRS

### A rendszer értesítse, ha hívása van

1. Nyomja meg a **SPK** billentyűt, vagy emelje fel a kagylót.  
és tárcsázzon **713**-at.  
-VAGY-  
Nyomja meg az Átirányítás gombot key (SC 851:17).
2. Tárcsázzon **7**-et.
3. Vegye fel a személyes üdvözlő szöveget, vagy ha már van személyes üdvözlő szövege vagy Park és Page beállítása, akkor tárcsázza a :  
**7**-et az újra felvételhez  
**5**-öt a meghallgatáshozt (# az ismételt meghallgatáshoz)  
**3**-at a törléshez (nyomjon **HOLD**-ot a törlés visszavonásához)
4. Tárcsázza **#7**-et.
5. Vegye fel az Ön Page Üzenetét.
6. Tárcsázza a **#**-ot + Paging Zóna Elérési Kódját.  
*Külső Zóna 1 = 801 + 1.*  
*Belső Zóna 1 = 803 + 1.*  
*Kombinált Zóna 1 = 751 + 1.*

7. Tárcsázza a Park & Page típust  
**2** = Minden hívás  
**3** = Csak külső hívás
8. Tegye le a kézibeszélőt  
*A DND Vagy a Hívásátirányítás Programozható Funkció Billentyű villog amikor a Hívásátirányítás aktív.*

### Park & Page felvétele

1. Nyomja meg a **SPK** billentyűt, vagy emelje fel a kézibeszélőt
2. Tárcsázza a **715**-öt + az Ön mellékének számát.

### Park & Page törlése

1. Nyomja meg a **SPK** billentyűt, vagy emelje fel a kézibeszélőt
2. Tárcsázza: **713 + 73**
3. Tegye le a kézibeszélőt

## Bevezető üzenet

VRS

### Bevezető üzenettel megválaszolt hívás

1. Válaszolja meg a bejövő hívást és várjon a bevezető üzenet végére.  
Amikor a rendszer lejátsza a bevezető üzenetet a hívónak, akkor a vonal billentyű erős vörös színre vált.

2. Amikor két csipogást hall és a vonal billentyű zöldre vált, akkor beszélhet a hívóval.

## Dátum/Idő & Hívószám Ellenőrzése

VRS

### A hívószám meghallgatása

1. Amikor a telefon nincs használatban (letett kézibeszélő), tárcsázza a **6**-ot.

### A Dátum/Idő meghallgatása

1. Amikor a telefon nincs használatban (letett kézibeszélő), tárcsázza a **8**-at.

Minden jellemző VMS vagy VRS jelöléssel van ellátva.

**VRS** = Voice Response System (Automata kezelő, vagy Hangbemondó Rendszer)

**VMS** = Voice Mail System (Hangposta Rendszer)

A két jellemző akkor elérhető, ha a DSPDB kártya installálva van a XN120 rendszerben.

## **EU SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓ**

### **CE Jelzés (Európai Unió)**



Az "NEC Philips Unified Solutions" kijelenti, hogy a jelen leírásban szereplő SOPHO IPC 100 rendszerkészülékek megfelelnek az 1999/5/EC direktívának. A megfelelőségi tanúsítvány a [www.nec-philips.com](http://www.nec-philips.com) weboldalon megtalálható, vagy forduljon az Assono Magyarország Távközlési Kft.-hez.

Nothing contained in this manual shall be deemed to be, and this manual does not constitute, a warranty of, or representation with respect to, any of the equipment covered. This manual is subject to change without notice and Philips Business Communications has no obligation to provide any updates or corrections to this manual. Further, Philips Business Communications also reserves the right, without prior notice, to make changes in equipment design or components as it deems appropriate. No representation is made that this manual is complete or accurate in all respects and Philips Business Communications shall not be liable for any errors or omissions. In no event shall Philips Business Communications be liable for any incidental or consequential damages in connection with the use of this manual. This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied or reproduced without prior written consent of Philips Business Communications.

Copyright © 2005 by Philips Business Communications  
All Rights Reserved.

Philips Business Communications  
P.O. Box 32  
1200 JD Hilversum  
The Netherlands

Issue 1.1 September 2005

*A magyar fordítást az Assono Magyarország Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos – akár részben is – felhasználni.*

## Hulladékkezelési információk

Az Európai Unió országaira vonatkozóan



Az itt látható szimbólum, mely az Ön által vásárolt terméken is megtalálható, azt jelzi, hogy az elektronikus termékek nem helyezhetők el lakossági hulladékgyűjtőben.

Az elektronikus és villamossági termékeket, azok kábeleit, csatlakozóit és tartozékait szelektált módon kell kezelni annak érdekében, hogy megfelelő kezelés és újrafelhasználás legyen megvalósítható. Ezek a termékek az elektronikus hulladékok begyűjtését és kezelését végző vállalkozásoknak adhatók le. Az elkülönített kezelés sok szempontból előnyös: értékes anyagok nyerhetők ki a hulladékokból és megóvják a környezetet a szennyezéstől. Ez az emberi egészség és a környezet állapota szempontjából egyaránt fontos

Az illegális hulladék-elhelyezést, így az elektronikus hulladékok nem megfelelő kezelését a jogszabályok büntetik.

Az Assono Magyarország Kft. a vállalat környezetvédelmi politikájával összhangban, a jogszabályoknak megfelelően ellátja az általa és jogelődei által forgalmazott, telepített, valamint a tevékenysége során az ügyfeleinél leszerelésre kerülő elektronikus berendezések szakszerű begyűjtését, kezelését és az erre jogosított, újrafelhasználást ellátó vállalkozásoknak történő átadását. A leadás helyéről a [www.assono.hu](http://www.assono.hu) honlapon található kapcsolati pontokon adunk információt.

### For Countries outside the European Union

Disposal of electrical and electronic products in countries outside the European Union should be done in line with local regulations. If no arrangement has been made with Philips Business Communications or your supplier, please contact the local authorities for further information.