

PHILIPS NexCom 181

Kezelési útmutató



Telepítés

- Helyezze be az elemeket, ha szükséges! (A telefon képes elem nélkül is működni.)
- Csatlakoztassa a telefont a telefonvonalhoz!
- Csatlakoztassa a kézibeszélőt a telefonhoz a spirál kábel segítségével!

Tartozékok

1. Bázis készülék
2. Kézibeszélő
3. Rugózó zsinór
4. Telefon zsinór
5. Használati utasítás

Az elemek behelyezése

1. Az elemtartó fedőt nyomja le!
2. A megfelelő polaritás figyelembe vételével helyezze el be az elemeket!
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelet és nyomja meg az elemtartó kallantyúját!
 - Az elemek nem tartozékaik a készüléknek.
 - Kettő darab „AA” kapacitású elemet használjon.
 - Amennyiben nem helyez elemet a készülékbe, a következő funkciókat nem tudja igénybe venni:
 - Hívószám azonosító szolgáltatás
 - Programozás
 - Az elemek behelyezése nélkül a telefon egyszerű vezetékes telefonként üzemel.

Beállítás – Programozás

Nyomja meg a “SET” (beállítások) gombot a programozáshoz!

Használja az “UP” (fel) és a „DOWN” (le) gombokat a beállítani kívánt funkció kiválasztásához, és a “SET” (beállítások) gombot a program üzemmódba történő belépéshez. A beállítás befejezésekor nyomja meg a „DEL” (törlés) gombot a kilépéshez.

A kijelzőn a következő feliratok jelennek meg sorrendben:

SET 1	DATE
SET 2	CODE
SET 3	PCODE
SET 4	LCD
SET 5	FLAH
SET 6	AL1
	AL2
	AL3
SET 7	STEAL

A programba való belépéshez nyomja meg a “SET” (beállítások) gombot. A módosítani kívánt funkció megkereséséhez az “UP” (fel), vagy “DOWN” (le) gombokat, a kiválasztáshoz pedig a “SET” (beállítások) gombot.

SET 1 DATE (dátum és idő beállítás)

A menüpontba való belépéskor tudja beállítani a dátumot, és az időt. Belépéskor a 4 számjegy, mely az évet jelöli elkezd villogni, használja az „UP” (fel), vagy a “DOWN” (le) gombokat a beállításhoz, vagy a “SET” (beállítások) gombot a következő opcióra lépéshez. A kijelzőn a következő sorrendben állíthatja a kívánt adatokat:

ÉV → HÓNAP → DÁTUM → 12/24HR → ÓRA → PERC → ÉV...

SET 2 CODE (előhívószám beállítása)

Ebben a csoportban tudja beállítani az előhívószámot (CODE 1 & CODE 2). Ehhez válassza ki a a „SET 2 CODE” menüpontot. A kijelzőn a következő feliratok jelennek meg:

CODE 1 _ _ _ ← a baloldali számjegy villogni kezd.

Használja az “UP” (fel), vagy “DOWN” (le) gombot a kiválasztáshoz, a “SET” (beállítások) gombot a beállításhoz, mely megnyomása után a következő számjegy kezd villogni. Az első kód (CODE 1) beállításának befejezésekor a készülék automatikusan a második kódra ugrik (CODE 2). Ismétlje meg az előbb említett beállítást, vagy nyomja meg a “DEL” (törlés) gombot a kilépéshez.

SET 3 PCODE (alközpont kód)

Válassza ki a menüből a PCODE menüpontot, majd nyomja meg a “SET” (beállítások) gombot. Az “UP” (fel) és „DOWN” (le) gombokkal állíthatja be a megfelelő értékét, végül a jóváhagyáshoz nyomja meg a „SET” (beállítások) gombot.

SET 4 LCD (LCD kontraszt állítás)

Az LCD kijelző kontrasztjának beállításához válassza ki a „SET 6 LCD” menüpontot. A készüléken 5 színű LCD kontraszt állítási lehetőség található. Nyomja meg az „UP” (fel) vagy „DOWN” (le) gombokat a kiválasztáshoz 1-től 5-ig (1 a leghalványabb → 5 a legsötétebb) majd nyomja meg a “SET” (beállítások) gombot a jóváhagyáshoz.

SET 5 FLASH (Flash idő beállítása)

A Flash idő beállításához válassza ki a „SET 3 FLASH” menüpontot. A magyarországi szabványnak megfelelő beállítás a 100ms. Amennyiben mégis szeretné változtatni ezt az értéket, a következő 4 szinten tudja megtenni:

1000ms, 600ms, 300ms, 100ms

Használja az “UP” (fel), vagy “DOWN” (le) gombokat a kiválasztáshoz, és a “SET” (beállítások) gombot a jóváhagyáshoz!

SET 6 Riasztás

Három riasztás állítható be a készüléken. Először válassza ki a beállítások menüben az AL1, AL2 vagy AL3 menüpontot az “UP” (fel)/”DOWN” (le) gombokkal. Nyomja meg a “SET” (beállítások) gombot, majd az “UP” (fel)/”DOWN” (le) gombokkal végezheti el a beállítást. Végül a “SET” (beállítások) gombbal fejezheti be a műveletet.

SET 7 Illetéktelen hívás elleni védelem

“SET” (beállítások) gomb megnyomása után válassza ki az “UP” fel/”DOWN” le gombokkal STEAL menüpontot. “SET” (Beállítások) gombbal lépjen be a menübe, majd az “UP” (fel)/”DOWN” (le) gombokkal végezheti el a beállításokat. A “SET” (beállítások) gomb segítségével fejezheti be a műveletet.

Bejövő hívások újrAhívása:

A bejövő hívások újrAhívhatók az “UP” (fel) és “DOWN” (le) gombok segítségével.

Kimenő hívások újrAhívása

1. Maximum 20 bejövő számot egyszerre eltárolni. Ha egy újabb szám érkezik, akkor az utolsó szám automatikusan felülíródik.
2. A kimenő hívások az „OUTCHECK” (kimenő hívások) gomb segítségével tárcsázhatók.

Információ törlése

1. A "DEL" (törlés) gomb megnyomásával törölhető a kijelölt telefonszám.
2. A kimenő és bejövő hívások böngészése közben ha három másodpercig nyomva tartjuk a „DEL” (törlés) gombot, az összes eltárolt telefonszám törlődni fog.

Megjegyzés: A VIP telefonszámok nem törölhetők közvetlenül.

VIP funkció:

Az önnek fontos telefonszámokat eltárolhatja VIP számként:

Megjegyzés:

1. Ha már ötven VIP szám el van tárolva, akkor törölnie kell egyet, ha egy újabbat fel akar venni a VIP listába.
2. VIP számok közvetlenül nem törölhetők. Ha egy VIP számot szeretne törölni először nyomja meg a „VIP” gombot, majd nyomja meg a "DEL" (törlés) gombot.

(Redial) „Újratárcsáz” gomb

Ha a beállított előválasztó hívószáma/körzetszáma „0 ----”, és a beállított alközpontkódja „-”, nyomja meg az "REDIAL" (újratárcsáz) gombot a bejövő hívások listája megfelelő bejegyzésénél, és a telefonszám automatikusan újratárcsázódik, levágva a 0 előtagot.

„R” gomb

Az „R” gomb egy multifunkciós billentyű akkor, ha a telefon egy alközponttra van rákötve.

Tartászene

Ez a funkció arra szolgál, hogy egy folyamatban lévő hívást egy időre félretehessünk. A szolgáltatást a „HOLD” (tartás) gomb megnyomásával aktiválhatja.

Megjegyzés:

1. Ha egy telefon tartásba lett téve, akkor a felhasználó leteheti a kagylód és kezdeményezhet egy másik beszélgetést. A tartásba tett telefon végig vonalban marad.
2. Ha egy telefon tartásba lett téve, akkor a felhasználó visszaveheti a vonalat, és újra beszélhet azon.

Gyorshívó memória

1. Telefonszám tárolása

- A. Letett kagyló mellett írja be a telefonszámot, majd nyomja meg a "STORE" (tárolás) gombot, majd 0-tól 9-ig valamely billentyűt.
- B. A bejövő hívások listájában válassza ki a tárolni kívánt számot a "UP" (fel)/"DOWN" (le) gombokkal, majd „tárol” tárol gomb után nyomja 0-tól 9-ig valamely billentyűt.

2. Telefonszám tárcsázása

- A. Letett kézibeszélő mellett nyomja meg a „STORE” (tárol) gombot, majd 0-tól 9-ig nyomja meg a hívandó telefonszámhoz tartozó billentyűt, és végül az "REDIAL" (újrátárcsáz) gombbal indíthatja a hívást.
- B. Emelje fel a kézibeszélőt, majd nyomja meg a "STORE" (tárol) gombot, végül 0-tól 9-ig nyomja meg a hívandó telefonszámhoz tartozó billentyűt.

Állapotjelzések

Ringer: A LED villog, ha bejövő hívásunk van.

In use: A LED világít, ha telefonálunk, vagy a kézibeszélő fel van emelve.

Üzenet vár: A LED villog, ha üzenetünk van. (A telefonvonal polaritást vált, vagy magasfeszültségű impulzust kap.)

Jelmagyarázat:

	DEL / Törlés		PAUSE / Szünet
	UP / Fel		HOLD / Tartás
	DOWN / Le		REDAIL / Újrátárcsáz
	OUTCHECK / Kimenő hívások		HANDFREE / Kihangosítás
	RECALL / Újrahívás		SET / Beállítások
	STORE /Tárolás		MESSAGE WAITING / Üzenet vár

A szállító a műszaki változtatás jogát fenntartja!

A készülék által nyújtott szolgáltatások a telefonközpont típusának és szoftver verziójának függvényében változhatnak!