

# **NEC**

## ***UNIVERGE SV8100***

**Mobil mellék  
Rövid kézikönyv**

**Verzió: 1.0**

# A mobil mellék használata

A **Tárcsázási kódok** és a **Funkciók kapacitása** eltérhet a kézikönyvben lévőtől. Kérdezze meg rendszeradminisztrátorát, és jegyezze fel a különbségeket.

# Híváskezdeményezés

## Külső hívás kezdeményezése . . .

Tárcsázási kódok a  
külső vonalakhoz:

1. Emelje fel a kézibeszélőt.
2. Tárcsázza személyes DDI kódját vagy a kapott számot/

*Várja meg a tárcsahangot.*

3. 

WXV	9
-----	---

 + Külső szám.

**VAGY**

3. 

TUV	8
-----	---

OPER	0
------	---

GHI	4
-----	---

 + Vonalcsoport száma  
(1-9 vagy 001-200) + Külső szám.

**VAGY**

3. 

TUV	8
-----	---

OPER	0
------	---

JKL	5
-----	---

 + Vonal száma (pl. 005 az  
5-ös vonalhoz) + Külső szám.

## Munkatárs, személyhívó és hangposta hívása . . .

Tárcsázás belső  
híváshoz:

1. Emelje fel a kézibeszélőt.
3. Tárcsázza személyes DDI kódját vagy a kapott számot

*Várja meg a tárcsahangot.*

2. Tárcsázza a munkatárs mellékének számát.
  - *Hívását csengetés vagy hangbejelentkezés jelzi. Ha csengetést hall, várjon, amíg hívását fogadják. Ha két sípszót hall, kezdjen el beszélni. Az 1 tárcsázásával válthat a hang/csengetés üzemmód között.*

**VAGY**

3. Személyhívó módhoz tárcsázza a  

TUV	8
-----	---

OPER	0
------	---

1
---

 + 0 számokat az összes híváshoz vagy az 1-64 számokat a zónákhoz.

**VAGY**

3. Hangpostáját a következővel hívhatja:

PRS	7
-----	---

1
---

PRS	7
-----	---

# Ha a hívás nem megy át . . .

## Sorbanállás és visszahívás

Ha a foglalt jelzést hallja, használja a Sorbanállás vagy a Visszahívás funkciót:

1.    a **Sorbanállás kéréséhez** (várjon, ne tegye le).

- *(Belső hívások)* Ha hallja a csengetést, várjon, amíg a hívott fél fogadja a hívást.
- *(Külső hívások)* Ha új tárcsahangot hall, kezdje meg a szám tárcsázását.

### VAGY

1.    és tegye le a **Visszahívás kéréséhez**.

- *Várjon, amíg a rendszer visszahívja Önt.*
2. Emelje fel a kézibeszélőt, amikor a rendszer visszahívja Önt.
    - *(Belső hívások)* Beszéljen munkatársával.
    - *(Külső hívások)* Kezdje meg számának tárcsázását.


### A visszahívás visszavonása:

1. Emelje fel a kézibeszélőt.
2.    + Tegye le.

# Hívásfogadás


## Külső hívások fogadása . . .

**Figyelje a csengetést:**

1. Emelje fel a kézibeszélőt.
2. A hívás fogadásához tárcsázza a  kódot.

## Belső hívások fogadása . . .

**Figyelje a csengetést:**

1. Emelje fel a kézibeszélőt.
2. A hívás fogadásához tárcsázza a  kódot.

## Nem az Ön telefonján csengető hívások felvétele . . .

**Amikor a csoportjában egy munkatárs telefonja csenget:**

1. Emelje fel a kézibeszélőt.
2. Tárcsázza személyes DDI kódját vagy a kapott számot/  
*Várja meg a tárcsahangot.*

3.   

**Adott munkatárs telefonjára érkező hívás felvételéhez:**

1. Emelje fel a kézibeszélőt.
2. Tárcsázza személyes DDI kódját vagy a kapott számot/  
*Várja meg a tárcsahangot.*

3.    + Munkatárs mellékének száma.

## Telefonos értekezlet (Konferencia) . . .

**Telefonos  
értekezlethez  
használja a  
konferenciahívást:**

1. Kezdeményezze/fogadja a hívást:

 +  várja meg a hangot,  
  

2. Kezdeményezze/fogadja a következő hívást:

 +  várja meg a hangot

- *Összesen 32 hívó vehet részt. A szoftver határozza meg, hogy van-e bármilyen korlátozás a külső résztvevők számában. További felek bevonásához ismétlje meg ezt a lépést.*

3. Az összes fél bevonása után tárcsázza kétszer a



 

# Hívásai kezelése



## Hívása várakozhat a telefonján . . .

### Hold (Tartás)

A kézibeszélő félretétele helyett használja a Hold (Tartás) funkciót:

1. Ne tegye le +    
Ne tegye le.
  - Ezzel kizárólagos tartásba helyezi a hívást. Ha leteszi a kézibeszélőt, akkor a tartásba helyezett hívás visszacsörög.
  - A hívás csoportos tartásba helyezéséhez (így csak az Ön szervezetében lévők fogadhatják a hívást) tárcsázza a 832 számot a \* # megnyomása után. Leheti a kézibeszélőt.



Tartott hívás egyszerű felvétele:

1. Nyomja meg:  
  - Egy hívás csoportos tartásból való felvételéhez tárcsázza a 862 számot a \*# helyett.

## Hívások átadása . . .






### Transfer (Hívásátadás)

Hívása átadása munkatársának:







1. Ne tegye le +    
+ tárcsázza a munkatárs mellékét.
  - A hívás egy munkatárs hangpostájára történő átadásához az ő melléke előtt tárcsázza a **hangposta elsődleges számát**.
2. (Opcionális) Jelentse be a hívást, ha a munkatársa jelentkezik.
3. A hívás átadásához tegye le a kézibeszélőt.

## Hívás parkoltatása . . .

Parkoltassa a hívást,  
hogy valamelyik  
munkatársa  
fogadhassa azt:

1. Ne tegye le.  
Hívás parkoltatása a rendszerben  
 +     + Park Orbit (Parkoltatás).
  - *A parkoltatás 01-64 lehet.*
3. Személyhívóval jelezze munkatársának, hogy fogadja a hívást.
  - *A **személyhíváshoz** tárcsázza: 801 + 0 valamennyi híváshoz, vagy a 801 + 1-64-et a zónákhoz.*
4. Tegye le.

Vagy a munkatársa  
által az Ön számára  
parkoltatott hívás  
fogadása:

1. Emelje fel a kézibeszélőt.
2. Tárcsázza személyes DDI kódját/a kapott számot  
*Várja meg a tárcsahangot*  
A rendszerben parkoltatott híváshoz  
   + Park Orbit (Parkoltatás).
  - *A parkoltatás 01-64 lehet.***VAGY**  
A személyesen parkoltatott híváshoz  
*Amikor egy munkatárs telefonján lett parkoltatva a hívás . . .*
3.    + Megadott mellék száma.

## Hívástovábbítás munkatársnak . . .

**Hívástovábbítás  
munkatársának, vagy  
hangpostára:**

1. Emelje fel a kézibeszélőt, tárcsázza a személyes DDI kódját/a kapott számot  
*Várja meg a tárcsahangot*
2. Tárcsázza a hívástovábbítás kódját  
844 = Foglalt vagy nem válaszol  
843 = Foglalt  
848 = Azonnali  
845 = Nem válaszol  
842 = Azonnal mindkettő csengetésével  
(nem a hangposta esetén)
3. 1 a beállításához, 0 a törléshez
4. Tárcsázza a célmellék számát vagy a hangposta elsőleges számát.
  - *Szaggatott tárcsahangot fog hallani, amikor legközelebb felveszi a kézibeszélőt..*

## Hívások automatikus újratárcsázása . . .

### Utolsó szám újratárcsázása

**A legutóbb hívott  
külső szám gyors  
újrátárcsázása:**

1. Emelje fel a kézibeszélőt, tárcsázza a személyes DDI kódját/a kapott számot  
*Várja meg a tárcsahangot*
2. Tárcsázza a következőt: 

TUV	8	1	MNO	6
-----	---	---	-----	---

  - *A rendszer választja ki a kimenő vonalat.*

# Munkatársak és külső hívások gyors tárcsázása . . .

## Közös és csoportos rövidített hívás (Rövid tárcsázás - Speed Dial)

**A tárolt  
rövidített számok  
tárcsázásához:**

1. Emelje fel a kézibeszélőt, tárcsázza a személyes DDI kódját/a kapott számot

*Várja meg a tárcsahangot*

2.    + rekesz (közösnel).

**VAGY**

2.    + rekesz (csoportnál).

*(Ön nem tárolhat el közös vagy csoportos rövidített hívószámokat.)*

## Személyes rövidített tárcsázás (Rövid tárcsázás)

**A személyes rövidített  
hívószámok  
eltárolásához:**

1. Emelje fel a kézibeszélőt, tárcsázza a személyes DDI kódját/a kapott számot

*Várja meg a tárcsahangot, tárcsázza:*

2. (0-9) rekesz + fővonal elérési kód + az eltárolandó szám.

- A fővonal elérési kódok: 9, 805 + fővonal száma és 804 + fővonalcsoport száma.
- Az eltárolt szám legfeljebb 24 számjegyű lehet.

3. Tegye le.

**A tárolt személyes  
rövidített számok  
tárcsázásához:**

1. Emelje fel a kézibeszélőt, tárcsázza a személyes DDI kódját/a kapott számot

*Várja meg a tárcsahangot, tárcsázza:*

   + (0-9) rekesz

- Az eltárolt számot tárcsázza a készülék.

## Gyors útmutató az egyéb funkciókhoz

**Ne zavarj:** **847 + 1** a külső hívások blokkolásához  
**2** a személyhívó, a belső hívások, a továbbított hívások vagy az átadott külső hívások blokkolásához  
**3** valamennyi hívás blokkolásához  
**4** a továbbított hívások blokkolásához  
**0** a törléshez

**Hívástovábbítás:** **848 + 1 + mellék**, ha azonnal  
**842 + 1 + mellék**, ha két csengetés után  
**843 + 1 + mellék**, ha foglalt  
**844 + 1 + mellék**, ha foglalt vagy nincs válasz  
**845 + 1 + mellék**, ha nincs válasz  
**846 + 1 + mellék**, ha kövess engem

Ha a hívásokat a hangpostára kívánja továbbítani, akkor a **mellék** helyett írja be a hangpostája elsődleges számát.

**Hívástovábbítás törlése:** **kód + 0**

**Közös törlési kód:** **720** az összes alábbi funkció törléséhez:  
Hívástovábbítás, Várakozó üzenet, DND, Ébresztőóra.

## Szolgáltatás-hozzáférési kódok . . .

**Tárcsázza a kapott számot:** Ez vagy a személyes DDI száma vagy egy másik kapott szám.

**Várja meg a hangot:** A válasz után a rendszer újra ad egy tárcsahangot, ezzel értesítve a mobil mellék használóját arról, hogy folytathatja a tárcsázást .

**Tárcsázza a funkciót/szolgáltatás kódját:** Tárcsázhatja a kívánt funkció/szolgáltatás kódját.

## Személyes rövidített tárcsázás telefonkönyve

A beprogramozáshoz: Emelje fel a kézibeszélőt, tárcsázza a DDI

kódot/kapott számot, várja meg a hangot tárcsázza a 

TUV	8
-----	---

JKL	5
-----	---

JKL	5
-----	---

  
+ (0-9) rekesz + fővonal elérési kódot + az eltárolandó számot + tegye le

A használathoz: Emelje fel a kézibeszélőt, tárcsázza a DDI kódot/kapott

számot, várja meg a hangot, tárcsázza a 

PRS	7
-----	---

MNO	6
-----	---

	1
--	---

 + (0-9) rekeszt

<u>rekesz</u>	<u>elérési kód</u>	<u>szám</u>
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

### FELELŐSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

A NEC Philips Unified Solutions fenntartja a jogot a műszaki adatok, a funkciók és a képességek bármikor történő, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására.

Az NEC Philips Unified Solutions alkalmazottai és ügyfelei számára készítette ezt a dokumentumot. A benne lévő információ az NEC Philips Unified Solutions tulajdona, és nem reprodukálható az NEC Philips Unified Solutions előzetes írásbeli engedélye nélkül. A dokumentumban található márkanevek és termékek a hozzájuk tartozó cégek védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.